



Jabra®
YOU'RE ON

SEMPLICITÀ A MANI LIBERE

FUNZIONALITÀ INTELLIGENTI E STILE ELEGANTE

Jabra Style abbinava tutto lo stile e l'eleganza degli auricolari Jabra a tutte le funzionalità di cui hai bisogno per comunicare in modo diretto e senza l'impiego delle mani.

Jabra Style ti consente di gestire le chiamate in entrata e in uscita con un tocco sul lato dell'auricolare. Se decidi di rispondere alla chiamata, il controllo intelligente del volume si adatta automaticamente alle interferenze così non perderai neppure una parola. Le semplici e potenti funzionalità di Jabra Style riducono il rumore di fondo e creano un audio di qualità senza che tu debba muovere neppure un dito, così niente potrà ostacolare una comunicazione chiara.

Jabra Style è dotato della più recente tecnologia NFC (Near Field Communication), che ti permette di connetterti immediatamente con i tuoi dispositivi dotati di questa tecnologia quali tablet e smartphone. Appoggia le cuffie sul tuo dispositivo e sarai pronto per iniziare. E quando non lo usi per le chiamate, puoi sempre ascoltare in streaming brani musicali, podcast e perfino le indicazioni del GPS per un'esperienza d'uso ancora più versatile con qualità Hi-Fi.

Quando non vuoi usare le mani, assicurati di farlo con stile.

COLORI DISPONIBILI



PERCHÉ SCEGLIERE JABRA STYLE

- Audio che si adatta automaticamente all'ambiente
- Annuncio vocale dello stato della batteria e della connessione
- Streaming multimediale di indicazioni GPS, musica e podcast




GUIDA RAPIDA - INIZIA A USARE IL PRODOTTO IN MENO DI 5 MINUTI

1 CONNETTI

CONNESSIONE CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Tieni premuto l'interruttore **Off/On/Accoppiamento** nella posizione **Accoppiamento** per 3 secondi.
2. Tramite l'auricolare viene annunciata la modalità di accoppiamento e la spia lampeggia in blu.
3. Segui le istruzioni vocali per l'accoppiamento con il tuo dispositivo *Bluetooth*.



CONNESSIONE CON UN DISPOSITIVO NFC

1. Accendi l'auricolare (porta l'interruttore di **Accensione/Spengimento/accoppiamento** sulla posizione **On**).
2. Metti a contatto il dispositivo NFC con la zona NFC dell'auricolare (il logo Jabra).



2 INDOSSA

TIPO DI INDOSSAGGIO SULL'ORECCHIO SINISTRO O DESTRO


L'auricolare può essere indossato sull'orecchio sinistro o su quello destro. Per cambiare orecchio:

1. Rimuovi il gancio auricolare.
2. Ruota l'auricolare e inserisci il gancio auricolare.
3. Regola l'altezza del gancio auricolare verso l'alto o verso il basso per ottenere la migliore vestibilità.




CAMBIARE LO STILE DI INDOSSAGGIO

1. Rimuovi il gancio auricolare e l'eargel.
2. Inserisci l'eargel per l'indossaggio nell'orecchio.



3 USA




IMPORTANTE

Scarica l'app Jabra Assist per il tuo dispositivo iOS o Android™ per un'esperienza d'uso con Jabra ancora migliore.

	Rispondere/terminare una chiamata	Tocca il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Rifiutare una chiamata	Tieni premuto (1 secondo) il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Ricomporre l'ultimo numero	Tocca due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Controlli del volume	Il volume si adatta in modo intelligente all'ambiente circostante

NOTA

Per caricare completamente la batteria occorrono all'incirca 2 ore.



Registrazione del design in corso a livello internazionale

FUNZIONI E SPECIFICHE

- Design elegante in acciaio opacizzato con pochi tasti per un'esperienza d'uso più semplice
- Tecnologia NFC per un facile accoppiamento con i dispositivi dotati della tecnologia NFC
- Streaming wireless nitido dei tuoi contenuti multimediali preferiti, quali indicazioni GPS, brani musicali e podcast (dispositivi compatibili con A2DP)
- Chiamata in alta definizione* per una migliore esperienza audio
- Dotato di guida vocale (in lingua inglese), composizione vocale, controllo automatico del volume e MultiUse™
- Fino a 6 ore di conversazione e fino a 7 giorni in modalità standby
- Nella confezione: 1 auricolare Jabra Style, 1 eargel aggiuntivo, 1 caricatore CA e 1 guida rapida
- Pesa solo 10 grammi
- A 24,15 x L 66,9 x P 16,45 mm

* Dipende dal dispositivo e dalla rete

NUMERI GRATUITI PER IL SUPPORTO CLIENTI:

Belgio
Danimarca
Germania
Francia
Italia
Paesi Bassi

Telefono: 00800 722 52272
Telefono: 702 52272
Telefono: 0800 1826756
Telefono: 0800 900325
Telefono: 800 786532
Telefono: 0800 0223039

E-mail: support.fr@jabra.com
E-mail: support.no@jabra.com
E-mail: support.de@jabra.com
E-mail: support.fr@jabra.com
E-mail: support.it@jabra.com
E-mail: support.nl@jabra.com

Norvegia
Polonia
Russia
Svezia
Regno Unito
Internazionale

Telefono: 800 61272
Telefono: 0801 800 550
Telefono: 8 495 660 71 51
Telefono: 020792522
Telefono: 0800 0327026
Telefono: 00800 722 52272

E-mail: support.no@jabra.com
E-mail: support.pl@jabra.com
E-mail: support.ru@jabra.com
E-mail: support.no@jabra.com
E-mail: support.uk@jabra.com
E-mail: support.uk@jabra.com